

SXF変換時の留意事項

ソフト名	TOWISE CAD Ver.5
------	------------------

1. SXFフィーチャに対応するCADの要素がない

分類	SXFフィーチャ	SXF読み込み時の変換方法と留意点

2. SXFフィーチャに対応するCADの要素に仕様の差異がある

分類	SXFフィーチャ	対応するCAD要素	SXF読み込み時の変換方法と留意点	SXF出力時の変換方法と留意点
	寸法線各種	寸法線各種		TOWISEの矢印番号13. . 18は、SXFの類似の矢印に変換します。
	ハッチング(塗り)	ペイント		透過設定・濃度は変換されません。
	ラスター	ラスター		モノクロラスタの表示色は変換されません。

3. CADの要素に対応するSXFフィーチャがない

分類	CAD要素	SXF出力時の変換方法と留意点
	線パーツ・面パーツ・混合パーツ	一般要素に展開して出力されます。
	補助図形	補助図形は変換されません。