## OCF検定の合格基準と、対応SXFのバージョン及びレベル(注)

## ■SXF対応ソフトウェア検定

	対応SXF	読込み			出力		
合格基準		Ver.2.0 レベル2	Ver.3.0 レベル2	Ver.3.1 レベル2	Ver.2.0 レベル2	Ver.3.0 レベル2	Ver.3.1 レベル2
2008.10基準	CC3	0	0	0	0	0	0
	CC2	0	0	0	0	O(1)	O(1)
	CC1	0	O(2)	O(2)	0	O(3)	O(3)
2007.10基準	CC3	0	0	ı	0	0	_
	CC2	0	0	_	0	O(1)	_
	CC1	0	O(2)	_	0	O(3)	_
上記以前	Ver.3検定	0	0	_	0	0	_
	Ver.2検定	0	-	-	0	_	_

補足	(注)	SXFのレベルは全て2(レベル1は対象外)
凡例	0	対応必須、但し一定の制限は認められる。 (*)制限の詳細は、フィーチャ別検定基準、及び各認証 ソフトウェアの対応表(制限事項)をご確認ください。
	O(1)	対応必須、但し属性の作成・編集等に制約あり。
	O(2)	対応必須、但し属性情報は欠落する。
	O(3)	対応必須、但し属性は付加できない。
	_	対応不要、検定の対象外。

## ■道路基盤地図情報交換属性セット検定

対応SXF		読込み			出力		
属性セット(案)の版		Ver.2.0 レベル2	Ver.3.0 レベル2	Ver.3.1 レベル2	Ver.2.0 レベル2	Ver.3.0 レベル2	Ver.3.1 レベル2
第1.1版	SXFVer.3.1 、同3.0対応	-	0	0	-	0	0
	SXFVer.3.0 対応	ı	0	ı	ı	0	ı
第1版	ı	ı	0	-	ı	0	_